

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Lodní bojler Albin Group Premium 22 l – 850 W / 230 V – s výměníkem
SKU 08-01-001

Objem	22 l	Napětí	230 V AC
Elektrický ohřev	850 W	Nepřímý ohřev	Výměník od motoru
Přípojky vody	1/2" BSP	Přípojky výměníku	1/2" BSP
Provedení	Válcové	Ochrana nádrže	Smalt / keramická vrstva

Způsob ohřevu

Bojler umožňuje dva způsoby ohřevu užitkové vody: elektrickým topným tělesem 850 W / 230 V a nepřímo přes integrovaný výměník napojený na chladicí okruh lodního motoru. Při plavbě lze využívat odpadní teplo motoru, zatímco při připojení k pobřežní síti lze vodu ohřívat elektricky.

Montáž

Bojler upevněte na pevnou konstrukci schopnou bezpečně nést hmotnost plného zařízení. Zachovejte přístup k vodním přípojkám, výměníku, elektrické části, pojistnému ventilu a servisním prvkům. Orientaci montáže proveďte podle originálního schématu výrobce.

Připojení užitkové vody

Studenou a teplou vodu připojte k příslušně označeným 1/2" BSP hrdlům. Použijte armatury a hadice vhodné pro teplou užitkovou vodu. Pojistný ventil a jeho odtok nesmí být uzavřen ani zablokován.

Připojení výměníku k motoru

Přívod a návrat chladicí kapaliny motoru připojte k hrdlům výměníku 1/2" BSP podle originálního instalačního schématu. Použité hadice musí být vhodné pro teplotu, tlak a typ chladicí kapaliny. Zapojení musí současně respektovat požadavky výrobce konkrétního motoru.

Naplnění před zapnutím

Nikdy nezapínejte elektrické topné těleso v prázdném bojleru. Nejprve bojler zcela naplňte vodou a systém odvzdušněte otevřením odběru teplé vody, dokud nevytéká souvislý proud bez vzduchu.

Elektrické zapojení

Bojler pracuje s napětím 230 V AC a elektrickým topným tělesem 850 W. Síťové připojení musí být řádně uzemněno a chráněno odpovídajícím jištěním a ochranou před úrazem elektrickým proudem. Instalaci 230V části doporučujeme svěřit kvalifikované osobě.

Údržba

Pravidelně kontrolujte těsnost hydraulických spojů, funkci pojistného ventilu, elektrické připojení, upevnění bojleru a stav hořčkové obětní anody. Před servisem odpojte 230V napájení, nechte vodu vychladnout, uzavřete přívod a systém odtlakujte.

Zazimování

Při riziku mrazu bojler i navazující vodní systém úplně vypusťte. Zamrznutí vody může poškodit nádrž, výměník, armatury nebo potrubí.

Výrobce

Albin Group AB, Bastborregatan 11, 721 34 Västerås, Sweden · info@albin.group
Kód výrobce: 08-01-001

Česká verze byla zpracována podle produktových a instalačních podkladů Albin Group pro řadu Premium Water Heater. Při instalaci má vždy přednost originální dokumentace dodaná s konkrétním výrobkem a pokyny výrobce motoru.