

Elektrické lodní toalety Silent

České pokyny k obsluze: Compact 07-03-010, Comfort 07-03-012, Design 07-03-045 a Premium 07-04-014.
Všechny uvedené varianty jsou 12 V DC.

Bezpečnost před použitím

Připojení přes trup vyžaduje uzavírací ventily a ochranu proti sifonování podle polohy vodorysky, náklonu a odpadní nádrže. Chybné zapojení může zaplavit loď. Montáž proveďte podle schémat výrobce; správné jištění určete pro skutečnou sestavu.

Compact, Comfort a Design

Otevřete příslušné průchody trupem. Je-li mísa prázdná, přidejte vodu funkcí Rinse. Po použití spusťte kombinovaný oplach a odčerpání tlačítkem 1. Funkcí Discharge tlačítka 2 mísu vyprázdněte.

Premium s elektronickým panelem

Before Use naplní mísu před použitím. After Use odčerpá obsah po použití. Short Use slouží zejména pro tekutý odpad a provede krátký cyklus. Mísa má mezi použitími zůstat prázdná.

Po použití a čištění

Vždy uzavřete oba průchody trupem, také při krátkém opuštění lodi. Nesplachujte vložky, vlhčené ubrousky, vatu, pevné předměty, paliva ani rozpouštědla. Používejte přiměřené množství vhodného toaletního papíru. Čisticí prostředky po aplikaci důkladně vypláchněte; nenechávejte je stát v systému.

Při závadě

Před servisem odpojte napájení a uzavřete přítok vody. Opakované vypálení pojistky řešte kontrolou závady, nikoli jejím nahrazením silnější pojistkou. Rozebrání a montáž svěřte osobě znalé dané sestavy.

Podklady a montážní schémata

[Silent Electric Toilet - originální návod, ovládání a montážní schémata \(EN\)](#)

České shrnutí obsluhy zpracovalo All4boats podle uvedené dokumentace. Nejde o úplný překlad montážního manuálu. Pro montáž použijte také jeho schémata a údaje pro přesný model.