

Clarion CMM-30

Stručné české pokyny k obsluze | objednáací kód M5640803

Zapnutí a výběr zdroje

Rádio zapnete krátkým stiskem SOURCE, vypnete podržením. Za provozu krátký stisk otevře nabídku zdrojů. Otočným ovladačem měníte hlasitost; v nabídce jím vybíráte položku a stiskem ji potvrzujete.

Telefon přes Bluetooth

V režimu Bluetooth otevřete tlačítkem BACK/MENU nabídku a zvolte Pair New Device. Poté vyhledejte rádio v nastavení Bluetooth telefonu. Spuštění nového párování odpojí aktuálně připojené zařízení. Již spárovaný telefon lze vybrat přes Connect Paired Device.

Přehrávání a zvuk

Tlačítko přehrávání pozastaví či obnoví USB/Bluetooth přehrávání; u rádia nebo AUX ztlumí či obnoví zvuk. Šipky přepínají skladby nebo ladí stanice. Krátký stisk SETTINGS otevře nastavení zvuku, podržení hlavní nastavení. Zvukové zóny nastavujte podle skutečného zapojení reproduktorů a zesilovačů.

Rozsah pokynů

Vlastní stručný přehled All4boats podle originálního návodu Clarion CMM-30, strany 5–8. Nenahrazuje úplný návod, montážní schéma ani pokyny k jištění. Elektrickou instalaci svěřte odborníkovi a postupujte podle dokumentace dodané k přístroji.

[Originální návod Clarion CMM-30 \(vícejazyčný PDF\)](#)