

Fusion CRGBW - ovladač osvětlení

M5640696; samostatný ovladač, nikoli reproduktor

Stručné české provozní pokyny All4boats

Napájení a umístění

Před instalací odpojte napájení. Přijímač vyžaduje 10,8-16 V DC a pojistku 7,5 A. Přijímač ani dálkový ovladač nejsou vodotěsné ani prachotěsné; umístěte je do chráněného suchého prostoru.

Baterie

Otevřete zadní kryt ovladače, vložte dvě alkalické baterie AAA se správnou polaritou a kryt uzavřete. Baterie nejsou součástí dodávky.

Připojení

Ovladač řídí osvětlení, nikoliv hlasitost reproduktorů. Jeden přijímač podporuje nejvýše pět párů CRGBW reproduktorů; další sestava vyžaduje další přijímač a ovladač. Zapojení jednotlivých barevných výstupů a společného vodiče proveďte podle tabulky výrobce. Dosah je až 10 m. Funkce bílých kanálů závisí na připojeném osvětlení.

Rozsah dokumentu

Vlastní stručné shrnutí podle dokumentace výrobce. Nenahrazuje úplný montážní návod, výkresy ani schéma zapojení. Před instalací použijte celý originál odpovídající vašemu zařízení.

[Úplný originální návod výrobce \(PDF\)](#)