

Ultima Switch 12/24 V

Český přehled obsluhy • Johnson Pump 34-36303 • kód 98000056

Stručný doplněk originálního návodu; nenahrazuje úplné montážní pokyny a schémata výrobce.

Napájení a montáž

Používejte pouze 12 nebo 24 V DC. Nepřipojujte střídavé napětí ani zdroj AC/DC. Pojistku zvolte podle čerpadla. Spínač upevněte svisle poblíž pumpy; jeho spodní hrana nesmí být níže než základna pumpy. Nevrtajte přímo do trupu. Použijte přilepený montážní blok z lodní překližky alespoň 19 mm silné.

Zapojení

Hnědobílý vodič spínače vede na jištěný kladný pól baterie. Hnědý vodič spínače spojte s kladným vodičem pumpy; záporný vodič pumpy s mínusem baterie. Spoje vodotěsně utěsněte a umístěte nad nejvyšší hladinu. Zapojení s ovládacím panelem proveďte podle příslušného schématu originálu.

Zkouška a provoz

Přiložte dva prsty na vyvýšené kruhové plochy přibližně na 10 sekund. Pumpa se má rozběhnout; po sejmutí obou prstů se s krátkým zpožděním zastaví. Potom ověřte funkci skutečnou vodou v podpalubí. Spínač zapíná kolem 50 mm a vypíná pod 20 mm.

Kontrola

Odstraňujte nečistoty kolem snímače. Spoje a pojistky udržujte suché. Při závadě zkontrolujte jištění, zapojení a polohu spínače; nepřemostřujte ochrany.

Zdroj: Johnson Pump, IB-116 R05 (11/2018), 52288-00 R01. [Otevřít originální návod a schémata.](#)