

Ruční přečerpávací hadice

Nuova Rade 70002 • průměr 12,5 mm • délka 160 cm

Určení

Pro přečerpání benzínu, nafty nebo vody mezi nádobami. Hadice pracuje po rozběhnutí toku samospádem; přijímací nádoba musí být níže než nádoba vyprazdňovaná.

Postup podle výrobce

1. Spodní sací konec A vložte do kapaliny ve zdrojové nádobě. Volný konec B držte vzhůru. Označení A a B odpovídá obrázkům v originálním katalogu.
2. Sacím koncem A pohybujte rázně nahoru a dolů, až kapalina vystoupá v hadici. Pokračujte, dokud nepřekoná její nejvyšší bod.
3. Přestaňte pohybovat hadicí a volný konec B vložte do přijímací nádoby. Je-li nádoba níže než zdroj, kapalina pokračuje samospádem.

Praktické bezpečnostní zásady ALL4BOATS

Tok nikdy nerozsbíhejte nasáváním ústy. Nádobu postavte stabilně a po celou dobu hlídejte hladinu, aby nepřetekly.

Při práci s palivem vypněte zdroje zapálení, nekuřte a zajistěte větrání. Použijte nádobu určenou pro dané palivo. Hadici používanou pro palivo nepřenášejte do systému pitné vody.

Podklad a rozsah

Zpracováno podle katalogu Nuova Rade 2021, PDF strana 13. České zpracování ALL4BOATS, 29. 9. 2026. Nejde o výrobcem vydaný český originál. Pokyny nenahrazují dokumentaci konkrétního motoru nebo palivového systému.

[Originální katalog a vyobrazení výrobce](#)