Ultraflex Gotech - provoz a kontrola

M4655025; sestava UP18 + UC81

Stručné české provozní pokyny All4boats

Určení

Sestava UP18 a UC81 je určena pro jeden přívěsný motor a jedno stanoviště řízení. Limit je 115 HP a rychlost 39 uzlů (45 mph). Kompatibilitu s motorem ověřte podle montážní přílohy výrobce. Systém neupravujte pro jiné použití.

Instalace a uvedení do provozu

Montáž, hydraulické připojení, naplnění a odvzdušnění musí provést kvalifikovaný pracovník podle úplných návodů. Používejte olej OL150 nebo výrobcem výslovně uvedenou kompatibilní kapalinu. Hadice nesmí být zalomené ani se dotýkat ostrých hran či zdrojů tepla.

Údržba

Celý systém nechte nejméně jednou ročně zkontrolovat odborníkem. Každých šest měsíců kontrolujte opotřebení hadic, spoje, upevnění a těsnění; u profesionálního provozu měsíčně. Pro vybrané upevnění motorového ramena stanovuje návod kratší interval. Při úniku, nezvyklém odporu nebo poruše řízení loď nepoužívejte a zajistěte servis. Čistěte vodou s jemným neabrazivním mýdlem.

Rozsah dokumentu

Vlastní stručné shrnutí podle dokumentace výrobce. Nenahrazuje úplný montážní návod, výkresy ani schéma zapojení. Před instalací použijte celý originál odpovídající vašemu zařízení.

Úplný originální návod výrobce (PDF)