Vetus – ovládací panely řady 2

České pokyny pro BPSE2, BPJE2, BPJDE2 a EZDOCK2. Zpracoval All4boats podle originálu Vetus 020567.01, revize 05/2025. Montážní rozměry a elektrická schémata jsou v odkazovaném originálu; tento přehled je nenahrazuje.

Zapnutí a ovládání

Zapněte hlavní vypínač. Tlačítko zapnutí panelu stiskněte dvakrát, podruhé nejpozději do 6 sekund. Trvale zelená kontrolka a zvukový signál potvrzují připravenost. Směrovým ovladačem spouštíte příslušný pohon. Při okamžité změně směru následuje přibližně 1,5sekundová prodleva pro zastavení motoru.

Ochranné funkce

Po více než 2 minutách nepřetržitého ovládání panel motor vypne a signalizuje výstrahu. Uvolněte ovladač; další spuštění je možné po návratu zelené kontrolky. Tento limit nenahrazuje kratší pracovní interval předepsaný pro konkrétní propeler.

Při přetížení řídicího obvodu zazní výstraha a kontrolka střídá červenou a zelenou asi 7 sekund. Provoz obnovte po odstranění příčiny.

Vypnutí

Panel vypnete jedním stiskem tlačítka. Standardně se vypíná také po 30 minutách nečinnosti. Nastavení této funkce popisuje originál. Při opuštění lodi vypněte hlavní vypínač.

Důležité

Jsou-li instalovány dva panely, neovládejte stejný pohon současně z obou míst. Montáž a zapojení svěřte osobě schopné ověřit schéma a kompatibilitu celé sestavy.

Originální návod Vetus včetně schémat a montážních rozměrů (PDF)