Icom IC-M94DE

Stručné české pokyny k základní obsluze | M5633686

Než začnete

Přečtěte úplný návod dodaný k evropské verzi stanice. Nevysílejte bez připojené antény. Používejte odpovídající příslušenství a před provozem ověřte stav baterie a těsnění.

Běžné spojení

Šipkami nahoru a dolů vyberte pracovní kanál. Pro vysílání držte PTT; po stisku krátce vyčkejte a mluvte běžným hlasem s mikrofonem 5–10 cm od úst. Uvolněním PTT přepnete na příjem. Tlačítko 16/C přepíná na kanál 16.

Důležité pro tento model

Funkce DSC vyžadují správně nastavené MMSI. Identifikaci ani nastavení nouzového volání neměňte pokusem. Před plavbou zkontrolujte údaj o poloze; bez platné GPS polohy se zobrazuje upozornění. Tlačítko DISTRESS je určené pro skutečnou nouzi, nikoli k běžnému zkoušení rádia.

Rozsah dokumentu

Tento vlastní přehled All4boats shrnuje základní ovládání. Nenahrazuje úplný návod, pravidla radiového provozu ani potřebné zaškolení. Nouzové postupy si nastudujte před plavbou v originální dokumentaci.

Úplný originální návod výrobce, anglicky (PDF)