

# Vstupní filtr WPS/WD

České pokyny pro filtr Albin Group 02-99-023, kovové sítko 40 mesh.

## Účel a čištění

Filtr patří na vstup čerpadla WPS/WD. Zachycuje nečistoty; sítko pravidelně kontrolujte a čistěte po otevření víčka. Před manipulací odtlakujte systém a odpojte napájení.

## Výměna filtru

Uzavřete přívod z nádrže nebo nádrž vypustěte. Vyprázdněte a odtlakujte rozvod, potom odpojte čerpadlo od elektřiny. Uvolněte modrou pojistku vstupní rychlospojky a vytáhněte hadicový konektor. Stejně odjistěte a vyjměte filtr z tělesa čerpadla. Nový filtr zasuňte do vstupu čerpadla a zajistěte modrou pojistkou. Připojte a zajistěte hadicový konektor.

## Opětovné spuštění

Obnovte napájení a přívod vody. Otevřete jeden kohoutek, zapněte čerpadlo a po ustálení vody kohoutek uzavřete. Odvzdušněte ostatní kohoutky. Čerpadlo má po natlakování vypnout. Zkontrolujte těsnost všech rozpojených spojů.

## Montážní poznámka

Připojení nesmí přenášet nepřiměřené vibrace nebo mechanické namáhání. Při návaznosti na pevné potrubí výrobce požaduje alespoň 225 mm pružné hadice. Použijte odpovídající tlakové hadice a nerezové spony.

## Podklady a montážní schémata

[Vstupní filtr 02-99-023 - originální návod výrobce \(EN\)](#)

České shrnutí obsluhy zpracovalo All4boats podle uvedené dokumentace. Najde o úplný překlad montážního manuálu. Pro montáž použijte také jeho schémata a údaje pro přesný model.