ALL4BOATS.STORE

Hasicí deka 100 × 100 cm

Kód výrobce 70448 • české pokyny k použití

Příprava

Seznamte se s postupem předem. Pouzdro musí být snadno dostupné. Zasahujte jen tehdy, pokud je to bezpečné a máte volnou cestu k ústupu.

Postup podle výrobce

1. Zatáhněte za pásky směrem dolů a vyjměte deku z pouzdra.

2. Hořící materiál dekou úplně překryjte.

3. Vypněte zdroj tepla a nechte místo zakryté až do vychladnutí.

Bezpečnost

Nepřibližujte se k požáru, který nelze bezpečně zvládnout. Při šíření ohně ustupte a přivolejte pomoc. Deka je součást výbavy; nenahrazuje ostatní prostředky požadované pro vaši loď.

Podklad a rozsah

LALIZAS, Instructions for Use – Fire Blanket in a PVC Case, kódy 70448 / 71298, dokument 5.24.9.1. Použitý model: 70448, 100 × 100 cm. Originální dokument výrobce

České zpracování ALL4BOATS, 20. 9. 2026. Stručné pokyny podle dokumentace výrobce; nejde o výrobcem vydaný český originál. Vždy respektujte štítek a dokumentaci dodanou s konkrétním kusem.