

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Albin Group Marine Toilet System Treatment Bio 1L
SKU 12-03-009-EN / 12-03-009

Určení výrobku

Přípravek je určen pro údržbu odpadních a fekálních systémů rekreačních lodí, zejména systémů s fekální nádrží vyprazdňovanou odsáváním. Rozpouští močový kámen a další tvrdé usazeniny v nádrži a potrubí a pomáhá předcházet ucpávání systému. Výrobce uvádí, že přípravek nenarušuje prospěšné bakterie v systému a není škodlivý pro kovy, plasty ani pryž při použití podle návodu.

Dávkování během sezóny

Pro preventivní údržbu přidávejte 1–3 dl přípravku týdně. Minimální dávka podle výrobce je 1 dl na každých 25 litrů objemu fekální nádrže za týden.

Použití před zimním uskladněním

Při posledním vyprázdnění v sezóně přidejte 0,5 litru přípravku na každých 25 litrů objemu nádrže. Nádrž naplňte a nechte roztok působit nejméně 60 minut. Poté nádrž vyprázdněte odsáváním.

Ucpaný systém / čištění odpadu

Aplikujte 2–3 dl přípravku co nejbližší místu ucpání. Nechte působit 15–30 minut. Podle potřeby postup opakujte, dokud se usazenina nebo ucpání neuvolní.

Skladování

Skladujte v původním uzavřeném obalu a chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí a mimo potraviny a nápoje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranu očí / obličeje.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze-li je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Obsahuje: kyselinu fosforečnou a kyselinu sulfamovou.

Objem: 1 litr

Výrobce: Albin Group AB, Västerås, Sweden · info@albin.group

Česká verze byla zpracována podle aktuálních pokynů a bezpečnostních informací zveřejněných výrobcem Albin Group pro Marine Toilet System Treatment Bio 1L. Vždy respektujte také údaje a výstražné symboly na etiketě konkrétního balení. Při rozporu má přednost aktuální etiketa a bezpečnostní dokumentace dodaná s výrobkem.